




MONITEUR DE VISUALISATION PLASMA

GD-V502PCE

MANUEL D'INSTRUCTIONS



Cher Client JVC

Bienvenue dans la famille des clients de JVC. Nous espérons que votre nouvel écran à plasma vous offrira de longues années de plaisir.

Pour profiter au maximum des possibilités de votre appareil, veuillez lire attentivement le présent mode d'emploi avant d'entreprendre les réglages, et conservez-le pour pouvoir vous y référer en cas de besoin.

Veuillez aussi conserver votre reçu, et noter le numéro de modèle et le numéro de série de votre appareil dans l'espace réservé sur la couverture de dos de ce mode d'emploi.

Sommaire

Notice de sécurité importante	3	Réglage de l'heure actuelle /	
Mesures de sécurité	4	Réglage de la minuterie	22
Accessoires	6	Réglage de l'heure actuelle	22
Accessoires fournis	6	Réglage de la minuterie	23
Piles de la télécommande	6	Économiseur d'écran	
Raccordements	7	(pour éviter les images permanentes)	24
Raccordement aux bornes d'entrée d'ordinateur (PC)	8	Heure de mise en service de l'économiseur d'écran ...	25
Branchement de la borne SERIAL (série)	9	Réduction de la rémanence d'image	25
Commandes de base	10	Ajustement SP	26
Incrustation d'image dans l'image	10	Réduction de la consommation	27
Mise en service, mise hors service,		Personnalisation du nom des entrées	27
et sélection du signal d'entrée	12	Réglage d'un ensemble d'écrans (Multi Affichage) ...	28
Raccordement du cordon d'alimentation	12	Comment effectuer le réglage pour	
Mise en service, mise hors service	12	un ensemble d'écrans (Multi Affichage)	28
Sélection du signal d'entrée	13	Comment attribuer un numéro	
Sélection de la langue d'affichage	13	à chaque écran plasma	29
Affichage des menus sur l'écran		Configuration pour les signaux d'entrée	30
avec la télécommande	14	Sélection de l'entrée à composantes/RVB	30
Format d'image (ASPECT)	16	Filtre 3D Y/C – Pour les images AV NTSC	30
Réglage de la position et de la taille de l'image	17	Système couleur / Aspect Auto	31
Réglages de l'image	18	Cinema reality	31
Réglages avancés	19	Sync	32
Réglages des sons	20	H-Freq. (kHz)/V-Freq. (Hz)	32
Coupure du son	20	Dépannage	33
Zoom numérique	21	Les signaux d'entrée peuvent être affichés	34
		Spécifications	35

Notice de securite importante

AVERTISSEMENT: Pour éviter tout dommage pouvant causer un incendie ou une électrocution, n'exposez pas cet appareil à la pluie ou à l'humidité.
Ne placez aucun récipient contenant de l'eau (vase de fleur, tasse, bouteille de produit de beauté, etc.) sur l'appareil (ou sur une étagère le dominant).

AVERTISSEMENT: 1) Pour prévenir tout risque d'électrocution, ne retirez pas le couvercle. Aucun composant susceptible d'être réparé par l'utilisateur ne se trouve à l'intérieur de l'appareil. Veuillez confier tout travail d'entretien ou de réparation à un technicien qualifié.
2) N'enlevez pas la broche de mise à la masse de la fiche d'alimentation. Cet appareil est équipé d'une fiche d'alimentation avec mise à la masse à trois broches. Cette fiche ne peut être adaptée qu'à une prise de courant avec mise à la masse. Ceci est un dispositif de sécurité. Si vous ne pouvez pas insérer la fiche dans la prise, adressez-vous à un électricien. Ne modifiez pas la fiche avec mise à la masse.

AVERTISSEMENT

Ceci est un produit de classe A. A l'intérieur d'une maison, ce produit peut causer des interférences radio; dans ce cas, l'utilisateur doit prendre les mesures nécessaires.

ATTENTION

Cet appareil est destiné à être utilisé dans des environnements non exposés à des champs magnétiques. Si vous utilisez cet appareil à proximité de sources de champs électromagnétiques puissants ou à des endroits où le bruit électrique pourrait interférer avec les signaux d'entrée, l'image et le son risquent de trembler et des parasites tels que du bruit risquent d'être produits.

Pour éviter d'abîmer cet appareil, placez-le loin de toute source de champs électromagnétiques puissants.

Pour éviter toute secousse électrique, assurez-vous que la broche de mise à la terre de la fiche du cordon d'alimentation est effectivement branchée.

Marques de commerce

- VGA est une marque de commerce d'International Business Machines Corporation.
 - Macintosh est une marque déposée par Apple Computer, USA.
 - S-VGA est une marque déposée par Video Electronics Standard Association.
- Même s'il n'existe aucune mention spéciale de marque de commerce de société ou de produit, ces marques de commerce ont toutefois été respectées.

Remarque:

Ne conservez pas une image fixe affichée sur l'écran pendant une longue période car cela peut produire une image rémanente sur l'écran à plasma.

Parmi les images fixes possibles citons les logos, les images des jeux vidéo, les images informatiques, les télétextes et les images affichées dans le format 4:3.

Mesures de sécurité

AVERTISSEMENT

Installation

L'écran plasma doit être utilisé avec les accessoires en option suivants uniquement. Si vous l'utilisez avec d'autres types d'accessoires en option, l'installation risquera d'être instable et de causer des blessures.

(Tous les accessoires suivants sont fabriqués par JVC)

- Enceintes TS-C5001SPG
- Socle TS-C50P5G
- Carte d'entrée vidéo IF-C50P2G
- Support de montage mural TS-C50P6G
- Support de montage mural (en biais) TS-C50P2G
- Support de suspension au plafond TS-C50P3G

Confiez toujours l'installation à un technicien qualifié.

Ne placez pas l'écran plasma sur des surfaces inclinées ou instables.

- L'écran plasma risquerait de tomber ou de se renverser.

Ne placez pas d'objets sur l'écran plasma.

- Si vous renversez de l'eau sur l'écran à plasma à haute définition ou si des objets étrangers y pénètrent, un court-circuit risque de se produire et d'entraîner un incendie ou une électrocution. Si des corps étrangers pénètrent dans l'écran plasma contactez votre revendeur JVC.

Si vous utilisez le piédestal (accessoire en option), laissez un espace de 10 cm ou plus autour des côtés supérieur, gauche et droit, de 6 cm ou plus au côté inférieur, et de 7 cm ou plus vers l'arrière. Si vous installez l'appareil en utilisant une autre méthode, laissez un espace de 10 cm ou plus en haut, en bas, à gauche et à droite, et de 1,9 cm ou plus à l'arrière.

Évitez d'installer ce produit près d'un appareil électronique qui capte aisément les ondes électromagnétiques.

- Elles pourraient provoquer un brouillage des images, des sons, etc. En particulier, conservez les appareils vidéo loin de ce produit.

Utilisation de l'écran plasma

L'écran plasma a été conçu pour fonctionner sur secteur de 220 -240 V, 50 Hz/60 Hz.

Ne couvrez pas les trous de ventilation.

- Sinon, l'écran plasma risquerait de surchauffer, ce qui pourrait causer un incendie ou abîmer l'écran plasma.

N'introduisez aucun objet étranger dans l'écran plasma.

- N'introduisez aucun objet en métal ou inflammable dans les trous de ventilation, ne laissez tomber aucun objet sur l'écran plasma, car ceci pourrait entraîner un incendie ou une électrocution.

Ne retirez pas le couvercle, ou ne le modifiez en aucune façon.

- Les composants se trouvant à l'intérieur de l'écran plasma sont placés sous haute tension, et risquent de causer une électrocution grave. Confiez tout travail de vérification, de réglage ou de réparation à votre revendeur JVC.

Insérez la fiche du cordon d'alimentation bien à fond dans la prise.

- Si la fiche n'est pas insérée bien à fond, un dégagement de chaleur pouvant entraîner un incendie risquerait de se produire. Si la fiche est endommagée ou si la plaque de la prise murale est mal fixée, ne les utilisez pas.

Ne manipulez pas le cordon d'alimentation avec des mains mouillées.

- Vous risqueriez d'être électrocuté.

Ne faites rien qui puisse endommager le cordon d'alimentation. Pour débrancher le câble d'alimentation, tirez-le par la fiche et non par le câble.

- Évitez absolument d'endommager le câble, de le modifier, d'y placer des objets lourds, de le chauffer, de la placer à proximité d'objets chauds, de le tordre, de le plier excessivement ou de le tirer. Sinon, vous pourriez causer un incendie ou une électrocution. Si le câble d'alimentation est abîmé, faites-le réparer par votre revendeur JVC.

Si vous n'utilisez pas l'écran plasma pendant une période prolongée, débranchez la fiche du cordon d'alimentation de la prise secteur.

En cas d'anomalie de fonctionnement

Si une anomalie se produit (absence d'image ou de son par exemple), ou si de la fumée ou une odeur anormale se dégage de l'écran plasma, débranchez immédiatement la fiche du cordon d'alimentation de la prise secteur.

- Si vous continuez à utiliser l'écran plasma dans cet état, vous risquez de provoquer un incendie ou une électrocution. Après vous être assuré que l'émission de fumée s'est arrêtée, adressez-vous à votre revendeur JVC pour les réparations. Ne réparez jamais vous-même l'écran plasma, car ceci est très dangereux.

Si de l'eau ou des objets étrangers pénètrent dans l'écran à plasma à haute définition, ou si vous laissez tomber l'écran plasma, ou si le coffret est abîmé, débranchez immédiatement la fiche du cordon d'alimentation.

- Un court-circuit pourrait se produire et entraîner un incendie. Pour toute réparation, adressez-vous à votre revendeur JVC.

ATTENTION

Utilisation de l'écran plasma

N'approchez pas les mains, le visage ou des objets des trous de ventilation de l'écran plasma.

- De l'air chaud sort par les trous de ventilation et donc le haut de l'écran plasma est chaud. N'approchez pas les mains, le visage ou des objets ne pouvant résister à la chaleur de cet orifice, car ceci pourrait causer des brûlures ou des déformations.

Veillez à débrancher tous les câbles avant de déplacer l'écran plasma.

- Si vous déplacez le projecteur alors que des câbles sont encore connectés, vous risquerez d'endommager les câbles et d'entraîner un incendie ou une électrocution.

Par mesure de précaution, débranchez la fiche d'alimentation de la prise secteur avant d'entreprendre des travaux de nettoyage.

- Sinon, il y aura risque d'électrocution.

Nettoyer régulièrement le câble d'alimentation afin que la poussière ne s'y accumule pas.

- Si de la poussière s'accumule sur la fiche du cordon d'alimentation, l'humidité produite risquerait de détériorer l'isolation et entraîner un incendie. Débranchez le cordon d'alimentation de la prise secteur et essuyez-le avec un chiffon sec.

Cet écran à plasma émet des rayons infrarouges, par conséquent il peut perturber les autres appareils de communication.

Installez votre capteur infrarouge dans un endroit à l'abri de la lumière directe ou indirecte de l'écran à plasma 16:9.

Nettoyage et entretien

L'avant du panneau d'affichage a reçu un traitement spécial. Essuyez soigneusement la surface du panneau en utilisant seulement le chiffon de nettoyage fourni ou un chiffon doux sans peluches.

- Si la surface est très sale, essuyez avec un chiffon doux sans peluche imbibé d'eau douce ou d'eau additionnée d'un peu de détergent neutre, puis essuyez-la uniformément avec chiffon sec du même type jusqu'à ce que la surface soit bien sèche.
- Ne rayez pas ou ne cognez pas la surface du panneau avec les ongles ou un objet rigide, sinon vous abîmeriez la surface. En outre, évitez tout contact avec des produits volatils tels que des insecticides à vaporiser, des solvants ou de diluants, sinon le fini de la surface serait abîmé.

Si le coffret est sale, essuyez-le avec un chiffon doux et sec.


- Si le coffret est très sale, plongez le chiffon dans de l'eau additionnée d'un peu de détergent neutre, puis essorez le chiffon bien à fond. Utilisez ce chiffon pour essuyer le coffret, puis essuyez-le avec un chiffon sec.
- Veillez à ce que du détergent n'entre pas en contact direct avec la surface de l'écran plasma. Si des gouttes d'eau pénètrent dans l'appareil, des anomalies de fonctionnement se produiront.
- Évitez tout contact avec des produits volatils tels que des insecticides à vaporiser, des solvants ou du diluant, sinon la surface de coffret pourra être abîmée ou le revêtement s'écaillera. En outre, ne laissez pas l'appareil trop longtemps en contact avec des articles en caoutchouc ou en PVC.

Accessoires

Accessoires fournis

Vérifiez que les accessoires et les éléments ci-dessous sont bien inclus en cochant dans leur case. ☒


☐ Mode d'emploi




☐ Télécommande
EUR646532




☐ Piles pour la
télécommande
(taille R6 × 2)




☐ Colliers serre-câble




☐ Cordon
d'alimentation




☐ Cordon d'alimentation
(Pour le Royaume-
Uni uniquement)



☐ Bague en ferrite
(Petite taille) × 1




☐ Bague en ferrite
(Grande taille) × 2




Piles de la télécommande

La télécommande est alimentée par 2 piles R6.

1. Retournez le boîtier et appuyez sur le couvercle du logement pour le faire glisser.




2. Mettez en place les piles en respectant les polarités indiquées dans le logement.
(Les pôles + et – des piles doivent être en regard des marquages que porte le logement.)



2 piles R6

3. Remplacez le couvercle en le faisant glisser à fond.



Conseil:

Si vous utilisez souvent la télécommande, vous avez intérêt à remplacer les piles ordinaires par des piles alcalines.

⚠ Précautions d'usage des piles

L'installation incorrecte des piles peut provoquer la fuite de l'électrolyte entraînant la corrosion de la télécommande.


Respectez les précautions suivantes:

1. Remplacez les 2 piles en même temps. Remplacez les piles usagées par des piles neuves.
2. N'utilisez pas à la fois une pile neuve et une pile usagée.
3. N'utilisez pas à la fois 2 types différents de pile (exemple: une pile au "zinc-carbone" et une pile "alcaline").
4. Ne tentez pas de recharger les piles usagées, ne les court-circuitiez pas, ne les démontez pas, ne les chauffez pas, ne les jetez pas dans un feu.
5. Le remplacement des piles s'avère nécessaire lorsque la télécommande n'agit plus que de façon irrégulière, ou plus du tout.


Raccordements

Ne reliez à cet écran que les enceintes en option prévues pour cela.
Pour de plus amples détails concernant le raccordement de ces enceintes, reportez-vous à leur mode d'emploi.


Enceintes (accessoires en option)



1



2




Remarque:


Branchez le cordon secteur avant de poursuivre le montage des accessoires tels que le support. Lors du montage des accessoires tels que le support, veillez tout spécialement à ne pas écraser le cordon secteur.

– Maintien du cordon d'alimentation


1. Ouvrez le collier.



2. Introduisez le cordon dans le collier puis refermez soigneusement ce dernier.



3. Faites glisser le collier vers le haut et assurez le maintien du cordon d'alimentation.



Remarque: La fiche du cordon d'alimentation de l'illustration n'est peut-être pas celle dont est pourvu le téléviseur.

– Colliers serre-câble Utilisez ces colliers pour maintenir les câbles.

Engagez la lanière dans la boucle du collier serre-câble, comme le montre l'illustration.




1

Pour maintenir les câbles reliés aux prises, entourez-les de la lanière puis engagez l'extrémité pointue de cette dernière dans la boucle du serre-câble, comme le montre l'illustration.


Tout en s'assurant qu'il existe suffisamment de jeu dans les câbles pour éviter les contraintes (en particulier sur le cordon d'alimentation), attacher soigneusement les câbles à l'aide du serre-câble fourni.

2



Pour serrer:


Tirez




Pour desserrer:

Appuyez sur la languette

Tirez



Fentes d'insertion des cartes de connexion en option (cache en place)




Remarque:

Introduisez les cartes de connexion en option avant de monter le support.


De la prise EXIT pour écran de l'ordinateur (reportez-vous à la page 8)

De la prise SERIAL de l'ordinateur


Raccordement aux bornes d'entrée d'ordinateur (PC)



Pose de la bague en ferrite (Petite taille)




Pose de la bague en ferrite (Grande taille)



Remarques:

- (1) Les signaux de l'ordinateur pouvant être entrés sont ceux possédant une fréquence de balayage horizontal de 15 à 110 kHz et une fréquence de balayage vertical de 48 à 120 Hz. (Cependant, les signaux dépassant 1 200 lignes ne seront pas affichés correctement.)
- (2) La résolution de l'affichage est de 1 024 × 768 points au maximum lorsque le mode d'aspect est mis sur "4:3", et de 1 366 × 768 points lorsque le mode d'aspect est mis sur "16:9". Si la résolution de l'affichage dépasse ces valeurs maximales, il est possible que les menus détails ne soient pas rendus avec une netteté suffisante.
- (3) Les bornes d'entrée PC sont compatibles avec DDC1/2B. Si l'ordinateur branché n'est pas compatible avec DDC1/2B, vous devrez changer les réglages de l'ordinateur au moment du branchement.
- (4) Certains modèles de PC ne peuvent pas être raccordés à l'écran plasma.
- (5) Il n'est pas nécessaire d'utiliser un adaptateur pour les ordinateurs équipés d'une borne Mini D-sub 15 broches compatible avec DOS/V.
- (6) L'ordinateur représenté dans l'illustration est un exemple seulement.
- (7) Les équipements et les câbles complémentaires représentés sur cette illustration ne sont pas fournis avec cet appareil.
- (8) Ne réglez pas les fréquences de balayage horizontal et vertical pour les signaux PC à des niveaux supérieurs ou inférieurs aux limites de la plage de fréquence spécifiée.
- (9) L'entrée pour les composantes peut se faire au moyen des broches 1, 2 et 3 du connecteur Mini D-sub à 15 broches.

Noms des signaux pour le connecteur Mini D-sub 15 broches




Disposition des broches pour la borne d'entrée PC

N° de broche	Nom du signal	N° de broche	Nom du signal	N° de broche	Nom du signal
①	R (Pr/CR)	⑥	GND (masse)	⑪	GND (masse)
②	V (Y)	⑦	GND (masse)	⑫	SDA
③	B (Pb/Cb)	⑧	GND (masse)	⑬	HD/SYNC
④	GND (masse)	⑨	NC (non branché)	⑭	VD
⑤	GND (masse)	⑩	GND (masse)	⑮	SCL

Branchement de la borne SERIAL (série)

La borne SERIAL est utilisée quand l'écran plasma est commandé par un ordinateur.



Remarques:

- (1) Utilisez un câble RC-232C pour relier l'écran plasma à un ordinateur.
- (2) L'ordinateur représenté ici est uniquement à titre d'illustration.
- (3) Les appareils et les câbles complémentaires montrés ne font pas partie des accessoires fournis.

La borne SERIAL est conforme à la spécification d'interface RS-232C, afin que l'écran plasma puisse être commandé par un ordinateur branché à cette borne.

L'ordinateur nécessitera un logiciel qui permet d'envoyer et de recevoir les données de contrôle qui satisfont aux conditions indiquées ci-après. Utilisez une application informatique telle qu'une langue de programmation pour créer le logiciel. Pour plus de détails, reportez-vous à la documentation de l'application informatique.


Paramètres de communication

Niveau de signal	Conforme à RS-232C
Méthode de synchronisation	Asynchrone
Débit binaire	9600 bps
Parité	Aucune
Longueur des caractères	8 bits
Bit d'arrêt	1 bit
Commande du débit	—

Câble de conversion RS-232C	
Femelle D-sub 9 broches	Détails
②	R X D
③	T X D
⑤	GND
④ • ⑥	Non utilise
⑦	Court-circuité
⑧	
① • ⑨	NC

Format de base des données de contrôle

La transmission des données de contrôle à partir de l'ordinateur commence par un signal STX, suivi par la commande, les paramètres, et enfin un signal ETX, dans cet ordre. S'il n'y a pas de paramètres, il n'est pas nécessaire d'envoyer le signal de paramètre.



Remarques:


- (1) Si plusieurs commandes sont transmises, attendez la réponse pour la première commande provenant de cet appareil avant d'envoyer la commande suivante.
- (2) Si une commande incorrecte est envoyée par erreur, cet appareil renvoie la commande "ER401" à l'ordinateur.

Commande

Commande	Paramètre	Détails de commande
PON	Néant	En circuit
POF	Néant	Hors circuit
AVL	**	Augmentation de volume
AMT	0	Coupure du son désactivée
	1	Coupure du son
IMS	Néant	Sélection d'entrée (basculement)
	SL1	Entrée sur la fente 1
	SL2	Entrée sur la fente 2
	SL3	Entrée sur la fente 3
DAM	PC1	Entrée PC
	Néant	Sélection du mode d'écran (basculement)
	NORM	4:3
	ZOOM	Zoom
	FULL	16:9
	JUST	Élargi
	SELF	Auto


Lorsqu'il n'est pas en service, cet écran plasma ne répond qu'à la commande PON.

Commandes de base



Touche d'état

Appuyez sur la touche "État" pour afficher l'état actuel du système



- ① Nom de l'entrée
- ② Mode ASPECT (reportez-vous à la page 16)
- ③ Minuterie veille
La minuterie veille apparaît seulement lorsque la minuterie veille a été réglée.

Touche N


(reportez-vous aux pages 17-20)

Touche du mode image

(reportez-vous à la page 18)

Incrustation d'image dans l'image

Chaque pression sur cette touche provoque l'affichage de l'image principale et de l'image secondaire de la manière illustrée ci-dessous.



Interrupteur de mode veille

L'écran plasma doit d'abord être mis sous tension sur la prise secteur et sur l'interrupteur d'alimentation (reportez-vous à la page 12).


Appuyez sur cette touche pour mettre l'écran à plasma en circuit à partir du mode VEILLE.

Touche d'ambiophonie

Les avantages de l'effet ambiophonique sont énormes. Vous pouvez être complètement enveloppé par les sons; tout comme si vous étiez dans une salle de cinéma ou de concert.

L'effet ambiophonique est mis en service ou hors service, chaque fois que vous appuyez sur la touche SURROUND.

Oui \longleftrightarrow Non



Remarque:

Le réglage de l'effet ambiophonique est mis en mémoire indépendamment pour chaque mode sonore (Normal, Auto).

Touche d'entrée (INPUT)

(Sélection de INPUT1, INPUT2, INPUT3 ou PC IN)

Appuyez sur cette touche pour sélectionner, dans l'ordre, les positions d'entrée INPUT1, INPUT2, INPUT3 ou PC IN.

(Reportez-vous à la page 13.)

Interrupteur de coupure du son

(reportez-vous à la page 20)

Réglage du volume

Appuyez sur la touche de volume haut "+" ou bas "-" pour augmenter ou diminuer le niveau de volume sonore.

Touche R

(reportez-vous aux pages 14 et 15)

Touche ACTION

Appuyez sur cette touche pour effectuer une sélection.

Touches de position

Touche SOUND (reportez-vous à la page 20)

Appuyez sur cette touche pour régler le volume sonore.

Touche SET UP

(reportez-vous aux pages 14 et 15)

Zoom numérique (reportez-vous à la page 21)

ZOOM
MOVE

Appuyez sur cette touche pour accéder au zoom numérique.

Il en résulte un agrandissement de la portion désignée de l'image affichée.



Touche PICTURE POS./SIZE

(reportez-vous à la page 17)


Touche ASPECT

Appuyez sur cette touche pour modifier le format de l'image (reportez-vous à la page 16)

Touche OFF TIMER

Il est possible de prérégler l'écran à plasma à haute définition de manière qu'il passe en mode veille après un délai spécifié. A chaque pression sur la touche, le réglage passe à 30 minutes, 60 minutes, 90 minutes et 0 minute (minuterie veille annulée).

Lorsqu'il reste trois minutes, l'indication "Minuterie veille 3" clignote. La minuterie-sommeil est annulée en cas de panne de courant.



Sélection du mode PC

Appuyez sur la touche PC pour sélectionner le mode d'entrée PC.



Cette touche permet la sélection directe du mode d'entrée PC.

Remarque: Dans le cas de l'affichage de 2 images, le même mode d'entrée ne peut pas être sélectionné pour l'image principale et l'image secondaire.

Mise en service, mise hors service, et sélection du signal d'entrée

Raccordement du cordon d'alimentation

Raccordement du cordon d'alimentation à l'écran plasma.



Maintenez soigneusement le cordon d'alimentation fixé à l'écran à plasma au moyen d'un collier. (reportez-vous à la page 7)

Mise en service, mise hors service



Témoin d'alimentation Capteur de télécommande

Branchement de la fiche secteur sur une prise secteur

Remarque:

Le type de fiche secteur varie selon le pays ou la région.


Appuyez sur l'interrupteur d'alimentation de l'écran plasma pour le mettre sous tension.

Mise sous tension: Témoin vert

Si l'indicateur d'alimentation est allumé en rouge, appuyez sur la touche d'alimentation de la télécommande pour mettre l'écran à plasma sous tension.



Exemple: La page illustrée ci-dessous s'affiche pendant quelques instants après la mise en service de l'écran plasma (les conditions de réglage sont données à titre d'exemple).


Lorsque l'écran est mis en service pour la première fois, la page de sélection de langue s'affiche. À partir de la deuxième mise en service, la sélection de la langue doit s'effectuer, le cas échéant, grâce au menu de configuration (reportez-vous à la page 13).

Choisissez la langue désirée au moyen des touches ▲ et ▼ puis appuyez sur la touche  (ACTION).



À partir de la deuxième mise en service, la page ci-dessous s'affiche quelques instants (les conditions de réglage sont données à titre d'exemple).




Appuyez sur la touche  de la télécommande pour mettre l'écran plasma hors service.

Mise sous tension: Témoin rouge (veille)

Appuyez sur la touche  de la télécommande pour mettre l'écran plasma en service.


Mise sous tension: Témoin vert

Pour mettre l'écran plasma sous tension quand il est en service ou en veille, appuyez sur l'interrupteur d'alimentation  de l'écran plasma.

Remarque:

Quand la fonction de gestion d'alimentation est en service, le témoin d'alimentation devient Orange lorsque l'alimentation est coupée.

Sélection du signal d'entrée




Appuyez sur la touche INPUT pour sélectionner le signal vidéo fourni par les différents appareils reliés à l'écran à plasma, tels qu'un magnétoscope.

Sélectionnez les signaux d'entrée à connecter en installant la carte de connexion en option.

Le signal d'entrée change comme suit pour chaque pression:


→ INPUT1 → INPUT2 → INPUT3 → PC IN




Remarques:

- (1) La prise d'entrée n'est pas sélectionnée si la carte de connexion n'est pas installée dans la fente (SLOT) correspondante.
- (2) Sélectionnez pour accommoder les signaux de la source reliée aux prises d'entrée pour composantes/RVB (reportez-vous à la page 30).
- (3) Dans le cas de l'affichage de 2 images, le même mode d'entrée ne peut pas être sélectionné pour l'image principale et l'image secondaire.

Sélection de la langue d'affichage



Appuyez sur cette touche pour afficher le menu "Configuration".




Appuyez sur cette touche pour afficher la page "Langues OSD".

Appuyez sur cette touche pour choisir la langue désirée.



Langues possibles

English(UK) — Deutsch — Français — Italiano — Español — ENGLISH(US) — 中文(Chinese)




Affichage des menus sur l'écran avec la télécommande


Menu "Image" du réglage de l'image (reportez-vous à la page 18)



Menu des réglages "Réglages avancés". (reportez-vous aux pages 18 et 19)




Menu des réglages sonores "Son" (reportez-vous à la page 20)




Menu d'emplacement et de taille d'image "Taille/Pos. Image" (reportez-vous à la page 17)

Dans le cas où les signaux d'entrée sont de type "AV (S Vidéo)" ou "Composants".




Vous pouvez également appuyer sur la touche MENU de l'appareil.




Chaque pression sur la touche MENU change le menu.


→ Page normale → l'image → configuration
son ← Taille/Pos. Image ←




Dans le cas où les signaux d'entrée sont du type "RVB" ou "PC".



① Appuyez sur cette touche pour sélectionner.






[sur l'appareil]




① Appuyez sur cette touche pour sélectionner.

② Appuyez sur cette touche pour accéder à chaque page de réglage.




Affichage des menus sur l'écran avec la télécommande



② Appuyez sur cette touche pour accéder au menu "Signal".

[sur l'appareil]




Appuyez sur cette touche pour revenir au menu précédent.




Appuyez sur la touche R pour revenir à la page de menu précédente.


Vers la page écran Signal pour AV (S Vidéo) (reportez-vous aux pages 30 et 31)



Vers la page écran Signal pour Composants (reportez-vous à la page 31)




Vers la page écran Signal pour RVB ou PC (reportez-vous à la page 32)




Remarque: Le menu "Signal" affiche des valeurs différentes pour chaque signal d'entrée possible (reportez-vous à la page 13).


Vers la page écran de réglage de l'économiseur d'écran. (reportez-vous aux page 24, 25, et 26)




Appuyez sur ces touches pour sélectionner l'heure de début (Heure de déclenchement) ou l'heure de fin (Heure d'arrêt) (dans le cas où vous avez choisi Designation de l'heure). Appuyez sur ces touches pour sélectionner l'heure (Temps périodique) et la durée (Temps de fonctionnement) (dans le cas où vous avez choisi Intervalle).




Appuyez sur cette touche pour effectuer les réglages.




Appuyez sur la touche R pour revenir au menu de l'économiseur d'écran.




Vers la page écran de réglage d'un ensemble d'écrans (Multi Affichage) (reportez-vous à la page 28).




Vers la page de sélection de la minuterie. (reportez-vous aux page page 22 et 23)




Appuyez sur ces commandes pour sélectionner l'heure de mise en service (TPS mise ss tension) ou l'heure de mise hors service (Heure de mise hors tension).





Appuyez sur ces touches pour régler l'heure de Mise sous tension/Mise hors tension.



Appuyez sur la touche R pour revenir à la page de menu de réglage de la minuterie.




Vers la page de Réglage de l'heure actuelle (reportez-vous à la page 22)



Format d'image (ASPECT)


Grâce à l'écran plasma, vous pourrez voir les images dans les meilleures conditions, y compris lorsqu'il s'agit de films pour écran large.



Touche ASPECT

Le format de l'image change à chaque pression sur la touche ASPECT.

[sur l'appareil]



Le format de l'image change à chaque pression sur la touche ENTER.



[Avec l'incrustation d'image]

(1) Image et image, Image dans image

(2) Autres

:

La sélection du format n'est pas possible.



Remarques:

- (1) Pour l'entrée des signaux PC, le mode peut être "4:3", "Zoom" ou "16:9" uniquement.
- (2) Avec un signal 1125 (1080) / 60i · 50i · 24p · 24sF, 1250 (1080) / 50i, 750 (720) / 60p · 50p d'une entrée "Composants" et "RVB", le format est "16:9" et la sélection d'un autre format est impossible. Auto ne peut être sélectionné que lors de l'entrée d'un signal vidéo.
- (3) Le format de l'image est mis en mémoire pour chaque entrée séparément (INPUT1, INPUT2, INPUT3 ou PC IN).

Format	Image	Remarque
4:3		"4:3" donne une image au format standard 4:3.
Zoom		"Zoom" agrandit légèrement le centre de l'image.
16:9		"16:9" donne une image légèrement allongée, au format 16:9.
Élargi		"Élargi" donne une image maximale au format 4:3 avec correction au centre de telle sorte que l'élongation ne soit apparente que sur les bords droit et gauche de l'écran. La taille de l'image dépend du signal d'origine.
Auto	<p>Dans le cas d'une image allongée</p> <p>L'image est allongée</p> <p>Changement conforme au réglage du mode Auto (reportez-vous à la page 31).</p> <p>Dans le cas d'une image 4:3</p>	<p>L'image est automatiquement agrandie (en fonction de la source) de sorte qu'elle occupe tout l'écran.</p> <p>Remarque: "Auto" est un mode conçu pour accepter les images 16:9 ou 4:3. Certaines images au format 4:3, par exemple les images des cours de bourse, peuvent provoquer une modification inattendue du format de l'image. Nous conseillons donc d'employer le format 4:3 dans le cas de ces images.</p>

Remarques:

- (1) Ne conservez pas une image fixe au format 4:3 affichée sur l'écran pendant une longue période car cela peut produire une image rémanente sur l'écran plasma.
- (2) Utiliser cette fonction pour afficher une image avec un format d'image modifié par rapport à l'original dans un but d'affichage public ou dans un but commercial peut enfreindre les lois sur les droits d'auteur.

Réglage de la position et de la taille de l'image


Page de réglage

1

PICTURE
POS./SIZE


Appuyez sur cette touche pour afficher le menu "Taille/Pos. Image".

2




Appuyez sur cette touche pour choisir "Position H/Taille H/Position V/Taille V/Phase de l'horloge".


Dans le cas où les signaux d'entrée sont de type "AV (S Vidéo)" ou "Composants".



Dans le cas où les signaux d'entrée sont du type "RVB" ou "PC".




3



Appuyez sur cette touche pour régler la taille et la position.



Appuyez sur cette touche pour quitter le mode réglage.



Remarques:

(1) Les réglages détaillés sont mis en mémoire individuellement pour chaque format de signal d'entrée. (Les réglages pour les composantes de signal sont mis en mémoire pour 525 (480) / 60i · 60p, 625 (575) / 50i · 50p, 1125 (1080) / 60i · 50i · 24p · 24sF, 1250 (1080) / 50i, 750 (720) / 60p · 50p, tandis que les signaux RVB sont mis en mémoire pour chaque fréquence.)

(2) Si un signal "Cue" ou un signal "Rew" est reçu d'un magnétoscope ou d'un lecteur DVD, la position de l'image se décale vers le haut ou vers le bas. Ce déplacement de la position de l'image ne peut pas être contrôlé par la commande "Taille/Pos. Image".

Position H	Si vous appuyez sur la touche de positionnement vers la gauche "◀"	Si vous appuyez sur la touche de positionnement vers la droite "▶"
Taille H	Si vous appuyez sur la touche de positionnement vers la gauche "◀"	Si vous appuyez sur la touche de positionnement vers la droite "▶"
Position V	Si vous appuyez sur la touche de positionnement vers la gauche "◀"	Si vous appuyez sur la touche de positionnement vers la droite "▶"
Taille V	Si vous appuyez sur la touche de positionnement vers la gauche "◀"	Si vous appuyez sur la touche de positionnement vers la droite "▶"
Phase de l'horloge (Entrée RVB/PC)	Pour effectuer ces réglages, l'oscillation et la distorsion peuvent être éliminées avec les touches de positionnement vers la gauche "◀" ou la droite "▶".	


Remarque: Utiliser la fonction d'ajustement de la taille pour afficher une image avec un format d'image modifié par rapport à l'original dans un but d'affichage public ou dans un but commercial peut enfreindre les lois sur les droits d'auteur.






Conseil (N / Normaliser)

Lorsque la page écran "Taille/Pos. Image" est active, et que vous appuyez à un moment quelconque sur la touche N de la télécommande ou si vous appuyez sur la touche (ACTION) pendant la "Normalisation", tous les réglages effectués sont remplacés par les valeurs usine.


Réglages de l'image

- 1**  Appuyez sur cette touche de la télécommande pour afficher le menu "Image".


- 2** Choisissez le paramètre à régler.




Avec le mode "Réglages avancés", des réglages fins sont possibles mais réservés aux professionnels (reportez-vous à la page).



Réglages avancés hors service
Affichage des images avec les réglages du menu des images.



Utilisez la flèche vers la gauche ◀ ou la flèche vers la droite ▶ pour changer de mode.



Auto

Choisit automatiquement le mode qui convient le mieux à la luminosité environnante.

Normal

Pour regarder une émission dans les conditions normales d'éclairage (le soir).

Cette valeur correspond à une luminosité et un contraste normaux.

Dynamique

Pour regarder une émission dans une pièce fortement éclairée.

Cette valeur correspond à une luminosité et un contraste élevés.

Cinéma

Idéal pour les films.


Remarque:











Pour changer les caractéristiques de couleur ou d'image après avoir choisi le menu "Image", reportez-vous à la page suivante où des explications détaillées sont données.

Utilisez la flèche vers la gauche ◀ ou la flèche vers la droite ▶ pour changer de mode.



Conseil (N / Normaliser)

Si vous appuyez sur la touche N de la télécommande alors que le menu "Image" est affiché, ou encore si vous appuyez sur la touche  (ACTION) pendant une normalisation, toutes les valeurs modifiées sont remplacées par les valeurs usine.

Poste	Effet	Réglages
Contraste	  Moins Plus	Pour ajuster le contraste de l'image.
Luminosité	  Plus sombre Plus lumineux	Pour choisir le réglage permettant de regarder sans fatigue des images sombres, par exemple des vues de nuit ou des cheveux noirs.
Couleur	  Moins Plus	Pour ajuster la densité chromatique.
Teinte (NTSC uniquement)	  Rougeâtre Verdâtre	Pour l'obtention d'une teinte naturelle.
Netteté	  Moins Plus	Pour obtenir une image nette.

















Remarques:

- (1) "Couleur" et "Teinte" ne peuvent pas être modifiés pour les signaux d'entrée "RVB" et "PC".
- (2) Vous pouvez changer le niveau de chaque paramètre (contraste, luminosité, couleur, teinte et netteté) pour chaque menu "Image".
- (3) Les réglages pour "Normal", "Dynamique" et "Cinéma" sont mis en mémoire individuellement pour chaque prise d'entrée (INPUT1, INPUT2, INPUT3, PC IN).
- (4) Le réglage "Teinte" peut être ajusté pour les signaux NTSC uniquement lors de l'entrée d'un signal "AV(S Vidéo)".

Remarque:

L'augmentation de "Contraste" dans le cas d'une image lumineuse, ou sa diminution dans le cas d'une image sombre, donnent peu de changement.

Réglages avancés


Poste	Effet	Détails
Extension noire	  Moins Plus	Pour régler les gradations des ombres. (Ce réglage n'est pas possible pour un signal d'entrée RVB ou PC.)
Niveau d'Entrée	  Moins Plus	Pour régler la luminosité des parties très brillantes et difficiles à voir.
W/B High R	  Moins Plus	Pour régler la balance des blancs dans les zones rouges claires.
W/B High B	  Moins Plus	Pour régler la balance des blancs dans les zones bleues claires.
W/B Low R	  Moins Plus	Pour régler la balance des blancs dans les zones rouges sombres.
W/B Low B	  Moins Plus	Pour régler la balance des blancs dans les zones bleues sombres.
Gamma	  Moins Plus	Courbe de S \longleftrightarrow 2.0 \longleftrightarrow 2.2 \longleftrightarrow 2.5
AGC	  Moins Plus	Pour augmenter automatiquement la luminosité des signaux sombres.

Remarques:

- (1) Effectuez la balance des blancs (W/B) de la manière suivante:
 - Ⓐ Réglez la balance des blancs des zones lumineuses à l'aide de "W/B High R" et "W/B High B".
 - Ⓑ Réglez la balance des blancs des zones sombres à l'aide de "W/B Low R" et "W/B Low B".
 - Ⓒ Répétez les opérations Ⓐ et Ⓑ.
 Les opérations Ⓐ et Ⓑ réagissent l'une sur l'autre; vous devez donc les répéter plusieurs fois pour obtenir le réglage désiré.
- (2) Les valeurs réglées sont mises en mémoire individuellement pour chaque prise d'entrée (INPUT1, INPUT2, INPUT3 et PC IN)
- (3) Les valeurs de la plage de réglage doivent être utilisées comme référence.



Conseil (/ Normaliser)

Si vous appuyez sur la touche N de la télécommande alors que le menu "Réglages avancés" est affiché, ou encore si vous appuyez sur la touche  (ACTION) pendant une normalisation, toutes les valeurs modifiées sont remplacées par les valeurs usine.

Réglages des sons


1



Appuyez sur la touche SOUND pour afficher le menu "Son".


2

Choisissez le paramètre à régler.



Appuyez sur cette touche pour afficher le menu de réglage.

Appuyez sur cette touche pour régler le niveau d'écoute désiré.



Grave

Réglage des sons graves

Aigu


Réglage des sons aigus

Balance

Réglage de l'équilibre entre les voies gauche et droite

Surround

Choisissez Oui ou Non



Normal

Émission du signal au niveau initial



Auto

Réglage automatique du niveau d'écoute

- Pour abandonner les réglages,



appuyez sur la touche R.

Remarque:

Appuyez sur la touche SURROUND pour mettre en service, ou hors service, l'effet ambiophonique. (Reportez-vous à la page 11.)

Le réglage des graves, des aigus et de l'effet ambiophonique sont mis en mémoire indépendamment pour chaque mode sonore (Normal, Auto).



Conseil (N / Normaliser Normaliser)

Lorsque le menu "Son" est affiché et que vous appuyez à un moment quelconque sur la touche N de la télécommande ou si vous appuyez sur la touche (ACTION) pendant la "Normalisation", tous les réglages effectués sont remplacés par les valeurs usine.

Coupure du son

La coupure du son est utile lorsque vous désirez répondre au téléphone, ou encore lorsque se présentent des visiteurs.



Appuyez sur cette touche pour couper les sons.

Appuyez une nouvelle fois sur cette touche pour rétablir les sons. Le rétablissement des sons se produit également lorsque l'appareil est mis hors service, ou que le niveau d'écoute est modifié.

Zoom numérique

Pour obtenir un agrandissement de la portion désignée de l'image affichée.




1 Affichez "Operation Guide".

ZOOM
MOVE




Appuyez sur cette touche pour accéder au zoom numérique.

"Operation Guide" s'affiche.





2 Sélectionnez la portion de l'image qui doit être agrandie.




Appuyez sur ces touches pour sélectionner la position de l'agrandissement.


Le curseur se déplace.



3 Sélectionnez le taux d'agrandissement désiré.



Chaque pression sur cette touche change le taux d'agrandissement. Ce taux est rappelé sur l'image affichée.



4 Revenez à l'affichage normal (abandon du zoom numérique)



Appuyez sur cette touche pour quitter le zoom numérique.

Remarques:


- (1) Lorsque l'alimentation est coupée (y compris par la minuterie), la fonction de zoom numérique cesse d'agir.
- (2) La fonction de zoom numérique ne peut pas être employée dans les situations suivantes:
 - "Ensemble d'écrans" (MULTIDISPLAY) (reportez-vous à la page 28).
 - "Multi-viewer" (Image dans image, Image hors image, Image et image) (reportez-vous à la page 10).
- (3) Lorsque la fonction de zoom numérique est active, les réglages de "Position de l'image" et de "Taille de l'image" sont inaccessibles.
- (4) Pour les signaux d'entrée RVB/PC, l'agrandissement normal d'un ensemble d'écrans ne peut se faire qu'avec les définitions VGA, SVGA et XGA.
- (5) Le zoom numérique peut être utilisé avec les signaux en composantes vidéo suivants: 525 (480) / 60i · 60p, 625 (575) / 50i · 50p, 1125 (1080) / 60i · 50i · 24sF, 750 (720) / 60p · 50p, 1250 (1080) / 50i
- (6) Le zoom numérique peut être utilisé avec les signaux composites suivants: NTSC, PAL, SECAM
- (7) Utiliser cette fonction pour afficher une image agrandie dans un but d'affichage public ou dans un but commercial peut enfreindre les lois sur les droits d'auteur.

Réglage de l'heure actuelle/Réglage de la minuterie

de la minuterie permet de mettre en service ou hors service, l'écran plasma.


Avant de régler de la minuterie, assurez-vous que l'heure connue de l'écran est correcte. Heure de Mise hors tension; le cas échéant, rectifiez le réglage. Cela fait, mettez de la minuterie en service. Tps Mise ss tension ou hors service.

1





Appuyez sur cette touche pour accéder à la page écran de réglage (configuration).

2



Appuyez sur ces touches pour accéder au réglage de la minuterie ou de l'heure actuelle.

Appuyez sur ces touches pour afficher la page écran de réglage de la minuterie ou la page écran de réglage de l'heure actuelle.




Réglage de l'heure actuelle

Affichez la page écran de réglage de l'heure actuelle.


Pour régler l'heure actuelle, procédez de la manière décrite ci-dessous.

1



Appuyez sur ces commandes pour sélectionner l'heure actuelle.


Appuyez sur ces touches pour régler les heures et les minutes.
Touche ► : Augmentation
Touche ◀ : Diminution



Remarques:


- Une pression brève sur la touche "◀" ou sur la touche "►" change l'heure actuelle d'une minute.
- Une pression plus longue sur la touche "◀" ou sur la touche "►" change l'heure actuelle de 15 minutes.

2



Appuyez sur cette touche pour sélectionner Réglage.

Appuyez sur cette touche pour accéder à la page écran de réglage de l'heure actuelle.



Remarque:

Réglage ne peut pas être sélectionné si l'heure actuelle n'est pas réglée.




Appuyez sur cette touche pour abandonner la page de réglage de l'heure actuelle.

Réglage de la minuterie

Affichez la page écran de réglage de la minuterie.

1




Appuyez sur ces commandes pour sélectionner l'heure de mise en service (TPS mise ss tension) ou l'heure de mise hors service (Heure de mise hors tension).

Appuyez sur ces touches pour régler l'heure de Mise sous tension/Mise hors tension.

Touche ► : Augmentation


Touche ◀ : Diminution



Remarques:


- Une pression brève sur la touche "◀" ou sur la touche "►" change l'heure de mise sous tension/mise hors tension d'une minute.
- Une pression plus longue sur la touche "◀" ou sur la touche "►" change l'heure de mise sous tension/mise hors tension de 15 minutes.

2



Appuyez sur ces commandes pour sélectionner la fonction de mise en service (F.Mise sous tension) ou la fonction de mise hors service (F.Mise hors tension).

Appuyez sur ces commandes pour sélectionner en service (Oui).



3






Appuyez deux fois sur cette touche pour abandonner la page de réglage (Congifuration).


Remarque:

La minuterie ne fonctionne pas si l'heure actuelle n'a pas été réglée.



Économiseur d'écran (pour éviter les images permanentes)

Évitez l'affichage, pendant une longue période, d'une seule et même image, en particulier en mode 4:3. Si l'écran doit demeurer en service, vous devez alors faire usage de l'économiseur d'écran.

-  Appuyez sur cette touche pour accéder à la page écran de réglage.
-  Appuyez sur cette touche pour sélectionner "Economiseur d'écran".
 Appuyez sur cette touche pour sélectionner la page écran de l'économiseur d'écran.






Sélection de l'image négative ou du défilement

-  Appuyez sur ces touches pour sélectionner la fonction.
 Appuyez sur ces touches pour sélectionner la fonction désirée.
Défil. barre blanche ↔ Image négative






Défil. barre blanche : La barre blanche défile de la gauche vers la droite.
Image négative : Une image négative est affichée sur l'écran.

Sélection du mode de fonctionnement (MODE)

-  Appuyez sur ces touches pour sélectionner le mode.
 Appuyez sur ces touches pour sélectionner chacun des modes possibles.
Non
↕
Intervalle: L'écran fonctionne un Temps périodique ou pendant une durée donnée (Operating time), selon ce qui a été préalablement choisi et quand arrive l'heure.
↕
Désignation de l'heure: L'écran fonctionne à partir d'une certaine heure (Start time) et jusqu'à une certaine heure (Finish time), selon ce qui a été réglé préalablement choisi et quand arrive l'heure.
↕
Oui: Le fonctionnement commence lors de la sélection de l'heure de déclenchement et de la pression sur la touche  (ACTION).



Réglage de la mise en service





-  Si le mode a pour valeur Oui, appuyez sur ces touches pour sélectionner Début.
 Appuyez sur cette touche pour mettre en service l'économiseur d'écran. La page de menu s'efface et l'économiseur d'écran entre en service. **Pour arrêter l'économiseur d'écran quand la valeur est Oui, appuyez sur la touche**  .



Remarque: Cette fonction ne garantit pas la prévention complète des images rémanentes. Mais le risque de la formation d'images rémanentes permanentes est atténué de beaucoup.

Heure de mise en service de l'économiseur d'écran

Après avoir choisi Designation de l'heure ou Intervalle, le réglage de l'heure (Réglage de la minuterie) devient possible et la durée (Operating time) peut être précisée. (L'heure ne peut pas être réglée quand "Mode" est réglé sur "oui" ou sur "Non".)







Appuyez sur ces touches pour sélectionner l'heure de début (Heure de déclenchement) ou l'heure de fin (Heure d'arrêt) (dans le cas où vous avez choisi Designation de l'heure). Appuyez sur ces touches pour sélectionner l'heure (Temps périodique) et la durée (Temps de fonctionnement) (dans le cas où vous avez choisi Intervalle).

Appuyez sur ces touches pour effectuer les réglages.
Touche ► : Augmentation
Touche ◀ : Diminution

Remarques:

- Une pression brève sur la touche "◀" ou sur la touche "►" change l'heure d'une minute. [Toutefois, la sélection intervient toutes les 15 minutes si Temps périodique est choisi.]
- Une pression plus longue sur la touche "◀" ou sur la touche "►" change l'heure de 15 minutes.



Remarque:




La minuterie ne fonctionne pas si l'heure actuelle n'a pas été réglée (Ajustement de l'heure actuelle).


Réduction de la rémanence d'image

Ces fonctions évitent que des images dues à la rémanence ne s'affichent sur l'écran au moment où il est mis sous tension.

Mouvement: L'image affichée est automatiquement vobulée avec une amplitude égale au pas (par conséquent d'une manière invisible pour l'oeil) pour éviter la rémanence d'une image dont le contour est très net.


Limite Maximale: Le contraste de l'image (luminosité crête) est réduit.

-  Appuyez sur cette touche pour afficher la page de menu de mise en oeuvre.
-  Appuyez sur ces touches pour sélectionner "Économiseur d'écran".
-  Appuyez sur ces touches pour accéder au menu de l'économiseur d'écran.
Appuyez sur ces touches pour sélectionner "Mouvement" ou "Limite Maximale".
Appuyez sur ces touches pour sélectionner "Arrêt" ou "Non".




Ajustement SP

N'affichez pas une image au format 4:3 pendant une longue période car cela peut causer une image rémanente sur les deux côtés de la zone d'affichage.
Pour éviter l'apparition d'une telle image rémanente, éclairez les panneaux latéraux.





Cette fonction peut s'appliquer aux zones hors image.



1 Pour afficher la page de l'économiseur d'écran.
(Reportez-vous à la page précédente, guide de fonctionnement étapes 1 et 2.)

2 Appuyez sur ces touches pour choisir Panneau latéral.



3 Appuyez sur cette touche pour abandonner la page de l'économiseur d'écran.





Remarques:



- Régler le panneau latéral en mode Fort pendant une période prolongée peut entraîner l'apparition d'images rémanentes.
- Les panneaux latéraux peuvent clignoter (alternativement blanc et noir) selon l'image affichée sur l'écran. Dans un tel cas, utilisez le mode cinéma.

Réduction de la consommation

- Économie d'énergie: Cette fonction réduit la luminosité de l'écran à plasma de manière à diminuer la consommation d'énergie.
- Mode d'énergie: Cette fonction diminue la consommation d'énergie du microprocesseur quand l'écran est en veille (reportez-vous aux pages 10-12); de cette manière la consommation en veille est réduite.
- Gestion alimentation: L'alimentation de l'écran est en service, ou hors service, selon qu'il existe, ou non, un signal à l'entrée en mode PC. Cette fonction est disponible quand elle est en service. (Uniquement avec une entrée sur la prise PC (miniD-sub).) Cette fonction est disponible quand elle est en service. (Uniquement avec une entrée sur la prise PC (miniD-sub).)
- Arrêt automatique: L'alimentation de l'écran est hors service quand aucun signal n'est appliqué à l'entrée. Avec le réglage actif, l'alimentation de l'appareil est coupée 10 minutes après l'arrêt du signal d'entrée. Cette fonction est disponible pour les signaux d'entrée autres que ceux appliqués sur la prise PC (miniprise D-sub).



Appuyez sur cette touche pour quitter la mise en oeuvre.





Remarque:

La "gestion de l'alimentation" et la "mise hors tension automatique" ne sont possibles qu'avec l'affichage normal (un seul écran d'image).

Personnalisation du nom des entrées

Cette fonction permet de modifier le nom affiché pour le signal d'entrée.



Remarques:

Si vous sélectionnez un signal d'entrée venant d'une carte de connexion optionnelle introduite dans une des fentes 1 à 3, le nom de l'entrée est lié à la carte de connexion optionnelle.

Noms des entrées pour les fentes 1 à 3 et la prise miniD-sub:

[Entrée sur la fente 1]	INPUT1/VIDEO1/COMPONENT1/RGB1/RGB1 (numérique)/PC1/DVD1/CATV1/VCR1/STB1
[Entrée sur la fente 2]	INPUT2/VIDEO2/COMPONENT2/RGB2/RGB2 (numérique)/PC2/DVD2/CATV2/VCR2/STB2
[Entrée sur la fente 3]	INPUT3/VIDEO3/COMPONENT3/RGB3/RGB3/PC3/DVD3/CATV3/VCR3/STB3
[Entrée PC (MiniD-sub)]	PC/COMPONENT/RGB/DVD/STB

Réglage d'un ensemble d'écrans (Multi Affichage)

- ① Il est possible d'assembler 4 ou 9 écrans plasma, comme le montre l'illustration ci-dessous, et d'obtenir sur l'ensemble une image agrandie.
- ② Pour que cela fonctionne convenablement, il faut qu'un numéro soit attribué à chaque écran à l'aide de la page écran DISPLAY.

Groupe de 4 (2 x 2)



Groupe de 9 (3 x 3)




Comment effectuer le réglage pour un ensemble d'écrans (Multi Affichage)


1



Appuyez sur cette touche pour accéder à la page écran de réglage (Configuration).




2




Appuyez sur ces commandes pour sélectionner le réglage d'un ensemble d'écrans (Multi Affichage).

Appuyez sur cette commande pour accéder au menu de réglage d'un ensemble d'écrans (Multi Affichage).





3




Appuyez sur ces commandes pour sélectionner le réglage d'un ensemble d'écrans (Multi Affichage).

Appuyez sur ces commandes pour choisir la mise en service (Oui), ou la mise hors service (Non).




Comment attribuer un numéro à chaque écran plasma

4




Appuyez sur ces commandes pour sélectionner le rapport (Format) (2e étape).

Appuyez sur ces commandes pour sélectionner "2 x 2" ou "3 x 3".




5



Appuyez sur ces commandes pour sélectionner l'emplacement.

Appuyez sur ces commandes pour sélectionner le numéro d'écran en fonction de son emplacement (A1-C3: reportez-vous ci-dessous).



Numéro d'écran affiché pour chacune des deux dispositions

(2 × 2)

A1	A2
B1	B2

(3 × 3)

A1	A2	A3
B1	B2	B3
C1	C2	C3

6



Appuyez deux fois sur cette touche pour quitter le réglage.

Remarques:

- (1) Pour les signaux d'entrée RVB/PC, l'agrandissement normal d'un ensemble d'écrans ne peut se faire qu'avec les définitions VGA, SVGA et XGA.
- (2) La possibilité de disposer d'un ensemble d'écrans suppose de travailler avec les signaux suivants représentant des composantes vidéo:
525 (480) / 60i · 60p, 625 (575) / 50i · 50p, 1125 (1080) / 60i · 50i · 24sF, 750 (720) / 60p · 50p, 1250 (1080) / 50i
- (3) La possibilité de disposer d'un ensemble d'écrans suppose de travailler avec les signaux suivants représentant de la vidéo composite: NTSC, PAL, SECAM

Configuration pour les signaux d'entrée

Sélection de l'entrée à composantes/RVB

Choisissez les signaux d'entrée à connecter en installant la carte d'interface optionnelle (reportez-vous au manuel de service de la carte d'interface optionnelle).

Choisissez l'entrée en fonction de la source reliée aux prises d'entrée en composants de signal ou RVB.

Signaux Y, P_B, P_R ⇒ Composants


Signaux R, G, B, HD, VD ⇒ RVB

1




Appuyez sur cette touche pour afficher le menu "Configuration".

2



Appuyez sur cette touche pour choisir "Sélection entrée en composantes/RVB".

Appuyez sur ces touches pour sélectionner le signal d'entrée désiré.



Composants ↔ RVB




Appuyez sur cette touche pour quitter les réglages.

Remarque:

La sélection peut être impossible et dépend des cartes installées en option.

Filtre 3D Y/C – Pour les images AV NTSC

Sélectionnez "Signal" sur le menu "Setup" avec un signal d'entrée AV(S Vidéo).
(Le menu "Signal [AV]" s'affiche.)




Appuyez sur cette touche pour choisir le "Filtre 3D Y/C (NTSC)".


Appuyez sur cette touche pour mettre en service, ou hors service.



Appuyez sur cette touche pour quitter les réglages.



Appuyez sur la touche
■ (ACTION)





Remarque:

Quand ce réglage est en service, il affecte uniquement les signaux d'entrée NTSC.

Système couleur / Aspect Auto

Sélectionnez "Signal" sur le menu "Configuration" avec un signal d'entrée AV (S Vidéo). (Le menu "Signal [AV]" s'affiche.)




Appuyez sur cette touche pour choisir "Système couleur" ou "Aspect Auto".

Appuyez sur cette touche pour choisir chaque paramètre.

Si l'image devient instable:

Quand le système est réglé sur Auto, dans des conditions de signal de faible niveau ou parasité, l'image peut dans certains cas rares devenir instable. Si cela se produit, réglez le système sur le format correspondant au signal d'entrée.

Appuyez sur la touche (ACTION)





Mode	Fonction
Système couleur	Choisissez le système couleur en fonction du signal d'entrée. Si vous choisissez "Auto", le système couleur est choisi automatiquement parmi "PAL", "SECAM" et "NTSC", "M-NTSC" ne pouvant pas être choisi. Pour regarder des images au format "M-NTSC", vous devez régler manuellement le système sur "M-NTSC". <div style="text-align: center;">> Auto <-> PAL <-> SECAM <-> M-NTSC <-> NTSC <</div>
Aspect Auto (4:3)	Choisissez "4:3" pour regarder des images au format 4:3 sans modification si vous avez sélectionné Aspect Auto. Pour regarder les images 4:3 au format Élargi, choisissez "Élargi".

Cinema reality

Quand cette fonction est en service, l'écran essaie de reproduire une représentation plus naturelle des sources telles que des films, qui sont enregistrées à 24 images par seconde.
Si l'image n'est pas stable, mettez ce réglage hors service.


Sélectionnez "Signal" sur le menu "Setup" avec un signal d'entrée AV(S Vidéo) ou Composantes. (Le menu "Signal[AV]" ou "Signal[Composants]" s'affiche.)



Appuyez sur cette touche pour choisir "Cinema reality".

Appuyez sur cette touche pour régler sur Oui/Non.

Appuyez sur la touche (ACTION)



Appuyez sur cette touche pour quitter les réglages.

Remarques:


Quand le réglage est sur "Oui", cela affecte uniquement les signaux d'entrée suivants.

- Entrée d'un signal NTSC ou PAL avec un signal d'entrée "AV(S Vidéo)".
- Entrée d'un signal 525i (480i), 625i (575i) avec un signal d'entrée "Composants".



Sync


Sur le menu "Configuration", choisissez "Signal" lorsque le signal d'entrée est de type RVB ou PC.





Appuyez sur cette touche pour régler.



Appuyez sur cette touche pour quitter les réglages.




Appuyez sur la touche  (ACTION)



Réglage du signal de synchronisation RVB

Assurez-vous que le signal d'entrée est bien réglé sur RVB (ce réglage n'a d'effet que pour un signal RVB).

- H & V: Les signaux de synchronisation verticale et horizontale sont présents sur le connecteur HD/VD.
- Sur G: Le signal de synchronisation est fourni par le signal vidéo vert et se trouve présent sur le connecteur G.
- CS: La synchronisation est fournie par la synchro de l'entrée vidéo composite.




H-Freq. (kHz)/V-Freq. (Hz)

Pour afficher la fréquence de balayage horizontal H et la fréquence de balayage vertical.

Cet affichage n'est valide que pour des signaux d'entrée RVB ou PC.











Plage d'affichage:

- Balayage horizontal: 15 à 110 kHz
- Balayage vertical: 48 à 120 Hz




Dépannage

Avant de faire appel à un dépanneur, identifiez les symptômes et effectuez les vérifications simples indiquées ci-dessous.

Symptômes		Vérifications
Image	Son	
 Interférences	 Son bruyant	Appareils électriques Automobiles/motos Lampe fluorescente
 Image normale	 Pas de son	Volume (Vérifiez si la fonction de coupure du son a bien été activée sur la télécommande.)
 Pas d'image	 Pas de son	Non branché dans la prise secteur Interrupteur non mis sur marche Réglage du Contraste et de la Luminosité/Volume (Vérifiez en appuyant sur l'interrupteur d'alimentation ou sur la touche de veille de la télécommande.)
 Pas d'image	 Son normal	Si vous entrez un signal possédant un système de couleur, un format ou une fréquence non applicable, seule l'indication de la borne d'entrée sera affichée.
 Pas de couleurs	 Son normal	Commandes des couleurs réglées au niveau minimum (reportez-vous aux pages 18 et 19) Système des couleurs (reportez-vous à la page 31)
Cet écran à plasma fait usage d'un traitement image spécial. Il en résulte que selon le type du signal appliqué à l'entrée, il léger décalage peut se fait sentir entre l'image et le son. Cela ne traduit pas une anomalie de fonctionnement.		

Panneau de l'écran plasma

Symptômes	Vérifications
Certaines parties de l'écran ne s'allument pas.	Le panneau de l'écran plasma est fabriqué en utilisant une technologie de très haute précision; toutefois, il est possible que parfois certaines parties de l'écran ne reproduisent pas certains éléments de l'image ou que des taches lumineuses y apparaissent. Ceci n'est pas une anomalie.
 Des image rémanentes apparaissent.	Ne conservez pas une image fixe affichée sur l'écran pendant une longue période car cela peut produire une image rémanente sur l'écran plasma. Parmi les images fixes possibles, citons, les logos, les images des jeux vidéo, les images informatiques, les télétextes et les images affichées dans le format 4/3. Remarque: L'image rémanente apparaissant sur l'écran plasma et résultant de l'affichage prolongé d'une image fixe n'est pas un défaut de l'appareil et n'est pas couvert par la garantie. Ce produit n'est pas conçu pour afficher des images fixes pendant une période prolongée.
Un bruit de ronflement peut être entendu de l'appareil d'affichage.	L'appareil d'affichage contient un ventilateur de refroidissement pour dissiper la chaleur générée pendant le fonctionnement. Le bruit de ronflement est causé par la rotation du ventilateur et n'est pas un mauvais fonctionnement.

Les signaux d'entrée peuvent être affichés


Signaux d'entrée concernés par l'entrée PC (Mini D-sub 15 broches) (repère *)

	Nom du signal	Fréquence horizontale (kHz)	Fréquence verticale (Hz)	Composants	RVB	Avec plusieurs écran et le zoom numérique
1	525 (480) / 60i	15,73	59,94	*	*	*
2	525 (480) / 60p	31,47	59,94	*	*	*
3	625 (575) / 50i	15,63	50,00	*	*	*
4	625 (575) / 50p	31,25	50,00	*	*	*
5	750 (720) / 60p	45,00	60,00	*	*	*
6	750 (720) / 50p	37,50	50,00	*	*	*
7	1 125 (1 080) / 60i	33,75	59,94	*	*	*
8	1 125 (1 080) / 50i	28,13	50,00	*	*	*
9	1 125 (1 080) / 24p	27,00	24,00	*	*	
10	1 125 (1 080) / 24sF	27,00	48,00	*	*	*
11	1 250 (1 080) / 50i	31,25	50,00	*	*	*
12	640 × 400 @70 Hz	31,47	70,00		*	*
13	640 × 480 @60 Hz	31,47	59,94		*	*
14	Macintosh13" (640 × 480)	35,00	66,67		*	*
15	640 × 480 @75 Hz	37,50	75,00		*	*
16	800 × 600 @60 Hz	37,88	60,32		*	*
17	800 × 600 @75 Hz	46,88	75,00		*	*
18	800 × 600 @85 Hz	53,67	85,06		*	*
19	Macintosh16" (832 × 624)	49,73	74,55		*	*
20	1 024 × 768 @60 Hz	48,36	60,00		*	*
21	1 024 × 768 @70 Hz	56,48	70,07		*	*
22	1 024 × 768 @75 Hz	60,02	75,03		*	*
23	1 024 × 768 @85 Hz	68,68	85,00		*	*
24	Macintosh21" (1 152 × 870)	68,68	75,06		*	
25	1 280 × 1 024 @60 Hz	63,98	60,02		*	
26	1 280 × 1 024 @75 Hz	79,98	75,03		*	
27	1 280 × 1 024 @85 Hz	91,15	85,02		*	
28	1 600 × 1 200 @60 Hz	75,00	60,00		*	

Remarque:

Les signaux n'ayant pas les caractéristiques ci-dessus ne donnent pas toujours des images correctes.

Spécifications

	GD-V502PCE
Source d'alimentation	Secteur 220 – 240 V.c.a. 50 Hz/60 Hz
Consommation	
Utilisation normale	445 W
État veille	Sans sauvegarde 1,9 W, Avec sauvegarde 1,1 W
État hors tension	0,4 W
Panneau de l'écran plasma	Méthode d'entraînement de type c.a. 50 pouces, taux d'aspect de 16:9
Rapport de contraste	3000:1
Taille d'écran	1 106 mm (L) × 622 mm (H) × 1 269 mm (diagonal)
(Nombre de pixels)	1 049 088 (1 366 (L) × 768 (H)) [4 098 × 768 points]
Conditions de fonctionnement	
Température	de 0° à 40°C
Humidité	de 20% à 80%
Signaux applicables	
Système de couleur	NTSC, PAL, PAL60, SECAM, NTSC modifié
Format de balayage	525 (480) / 60i · 60p, 625 (575) / 50i · 50p, 750 (720) / 60p · 50p, 1125 (1080) / 60i · 50i · 24p · 24sF SMPTE274M, 1250 (1080) / 50i
Signaux PC	Affichage XGA VGA, SVGA, XGA SXGA, UXGA (compressés) Fréquence de balayage horizontal 15 - 110 kHz Fréquence de balayage vertical 48 - 120 Hz
Bornes de branchement	
PC	(Connecteur MINI D-SUB 15 broches haute densité) R,V,B/0,7 Vp-p (75 ohms) Composants Y : 1,0 Vp-p (75-ohm : comprend la synchronisation) Pb/Cb : ± 0,35 Vp-p (75-ohm) Pr/Cr : ± 0,35 Vp-p (75-ohm) HD, VD/1,0 -5,0 Vp-p (haute impédance) AUDIO IN (Mini prise de 3,5 mm) 0,5 Vrms (haute impédance)
Série	Connecteur de commande extérieure (D-SUB 9 broches) compatible RS-232C
Enceintes (6 Ω)	16W [8 W + 8 W] (10 % THD)
Accessoires fournis	
Télécommande	EUR646532
Piles	Taille R6 × 2
Colliers serre-câble	(TMME203 ou TMME 187) × 2
Tore en ferrite	Petite taille × 1, Grande taille × 2
Dimensions (L × H × P)	1 210 mm × 724mm × 95mm 
La Masse (Poids)	
appareil uniquement	43,5 kg net
avec les enceintes	48,1 kg

Remarques:

- (1) La présentation et les spécifications sont sujettes à changements sans préavis. Le poids et les dimensions indiqués sont approximatifs.
- (2) Cet appareil est conforme aux normes EMC mentionnées ci-dessous.
EN55022, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN61000-6-2.



VICTOR COMPANY OF JAPAN, LIMITED

